



PDP使用中 (500W)  
 隠蔽コンセント 使用不可

グランドホワイエ

クローク

親子室

調光室

映写室

音楽室

親子室

モニター-TV (500W)  
 隠蔽コンセント 使用不可

モニター-TV (500W)  
 隠蔽コンセント 使用不可

モニター-TV (500W)  
 隠蔽コンセント 使用不可

主催者控室

切符売場

OGLs-2

オケビへ

⊖ M4Ls-2 (大ホール 上手フロント横) へ

モニター-TV (500W)  
 隠蔽コンセント 使用不可

モニター-TV (500W)  
 隠蔽コンセント 使用不可

モニター-TV (500W)  
 隠蔽コンセント 使用不可

舞台事務室

モニター-TV (500W)  
 隠蔽コンセント 使用不可

第3楽屋

第4楽屋

第5楽屋

第6楽屋

モニター-TV (500W)  
 隠蔽コンセント 使用不可

サンポートホール高松 大ホール電気系統図 (3F) A3:1/200